

■ 使用方法

- ① パワーズファーストチャージャーのACコネクタをコンセントに差し込みます。
ビープ音が鳴り、本体の赤LEDが一瞬点滅後に消灯します。
 - ② 充電するバッテリーに合わせて1.5A / 0.75Aのスイッチを切り替えます。
 - ③ 充電するバッテリーを本体の接続コネクタに接続します。
ビープ音が鳴り、赤LEDが点滅、スタンバイ状態になります。
 - ④ 「START」ボタンを押すと急速充電が開始されます。
本体の赤LEDが点灯に切り替わります。
 - ⑤ 充電が完了するとブザーが10秒間鳴り、赤LEDが点滅に切り替わります。
 - ⑥ 充電が完了したバッテリーをコネクタから取り外し、
本体のACコネクタをコンセントから外して下さい。
- ※必ず先にACコネクタを接続した後にバッテリーを接続して下さい。
(先にバッテリーを接続した場合、警告音が鳴り続けます。)
- ※もしバッテリーのコネクタのプラスマイナスを逆に接続してしまった場合、
安全の為、充電器の内部ヒューズが切れ充電が停止します。
内部ヒューズが切れた場合などが原因により本体が正常に動かなくなった場合、
修理が必要となります。修理をご依頼される場合は、不具合の症状を詳しく記載
したメモ等を添付の上、商品販売購入店までご依頼下さい。
修理代金は最高¥2,100(送料・手数料は別)で行います。
修理代金は予告なく変更する場合がございます。ご了承よろしくお願い致します。

推奨アンペア数

パワーズ Powers MAX 4000	7.2V Ni-MH	4000mAh	1.5A	約160分で充電完了
パワーズ Powers MAX 3000	7.2V Ni-MH	3000mAh	1.5A	約120分で充電完了
パワーズ Powers MAX 1700	7.2V Ni-Cd	1700mAh	1.5A	約70分で充電完了
電動ガン用スモールパック	8.4V Ni-MH	700mAh	0.75A	約60分で充電完了
電動ガン用 バッテリー	8.4V Ni-MH	1100mAh	0.75A	約85分で充電完了



危険 警告

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。
注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

- 本充電器はニッカド/ニッケル水素バッテリー用の急速充電器です。決して他のバッテリーには使用しないでください。
 - 本充電器はAC100V(家庭用コンセント)以外で使用しないでください。
 - 接続するバッテリーの極性をよくご確認の上、正しく接続してください。(＋は赤、－は黒のコード)
 - 電流設定等の各種設定項目は、充電開始前に必ず使用方法をよく読んで設定し、
また説明の設定範囲を超えたセル数のバッテリーを充電してはいけません。
 - 本充電器を分解したり改造しないでください。
 - 本充電器は防水仕様ではありません。湿気が多い場所や水のかかる場所では絶対に使用、保管しないこと。
また濡れた手で操作すると感電する可能性があり大変危険です。
 - 製品の特性上、本充電器は充電中に発熱しますので、周辺の風通しを良くすること、
もし本体が異常に熱くなった場合、直ちに充電を停止し、バッテリーを取り外し、使用を中止してください。
 - ピットマットなどの上で使用すると排熱効率が下がり、本体が高温になり、やけどや故障の原因となります。
 - 本充電器を子どもに使用させないでください。
またいかなる場合も幼児や子どもの触れる可能性のある場所に保管しないでください。
 - 充電中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにすること。
 - 各ご使用上の注意、説明に反した誤った設定や不適切な取扱で発生した結果については当社は一切責任を持ちません。
 - 本充電器はラジコン及び電動ガン用各種バッテリーの急速充電器です。他の用途に使用してはいけません。
- ◆免責事項
製品の特性上、当社はお客様が本充電器をご使用になって発生した周囲の結果につきましては責任を負いかねます。
保証の限度は当製品の代替えまでとします。あくまでもお客様の責任においてご使用ください。
尚、予告なく仕様の変更をする場合がございます。